

TECHNICKÁ SPRÁVA - ARCHITEKTÚRA

BÚRACIE PRÁCE

- vyvesenie dverných krídel a vybúranie zárubní dverí,
- demontáž vonkajších parapetov okien, odpadových rúr a bleskozvodu,
- odstráni sa PVC podlaha vrátane PVC soklov a podkladu spod PVC,
- otlčú sa všetky vnútorné a vonkajšie omietky stien, kabrince,
- vybúra sa škvárobetón a odstráni sa násyp v miestnostiach 106 a 107,
- vyvrtajú sa otvory pre injektáž.

Pri vykonávaní všetkých stavebných prác musí byť dodržiavaná vyhláška SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

POPIS NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ

ZÁKLADY, ZVISLÉ A VODOROVNÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE - sú už prevedené a ostávajú nezmenené.

ÚPRAVY POVRCHOV

- podlahy - do tried, kabinetu a ostatných priestorov podľa výkresov sa namontuje plávajúca podlaha KRONOSPAN Castelo Click, farba čerešňa,
- vnútorné povrchy stien - budú nanovo omietnuté od podlahy po strop sanačnou omietkou SikaMur 60 - prednástrek a omietka stien - pre zahájením prác je nutné si podrobne preštudovať technické listy a technologický postup firmy SIKA!
- pred namontovaním umývadiel do tried sa prevedie obklad stien s keramických obkladačiek pórovinových,
- podhľad - bude prevedený SKD kazetovými doskami napr. firmy Rigips,
- vonkajšie povrchy stien - budú nanovo omietnuté od UT po rimsu sanačnou omietkou SikaMur 60 - prednástrek a omietka stien,
- injektáž stien - bude prevedená injektážnou hmotou SikaMur Injektocream - pre zahájením prác je nutné si podrobne preštudovať technické listy a technologický postup firmy SIKA!

VÝPLNE OTVOROV

- do vybúraných otvorov sa osadia nové zárubne dverí, ktoré sa natrú syntetickým náterom, namontujú sa dverné krídla, skompletizujú sa dverné krídla
- vonkajšie parapety - budú hliníkoplastové,
- vchodové dvere z ulice - budú hliníkoplastové - biele.

TECHNICKÉ VYBAVENIE OBJEKTU - pozri ďalšie časti PD